

## 電波吸収衝立SCシリーズ

EC-SORB SC シリーズ電波吸収衝立は、マイクロ波用の電波吸収体を用いて製作された電波吸収体衝立です。

こちらはVHPシリーズ、CVシリーズの電波吸収体から制作しており、基材に発泡軟質ポリウレタンフォームを使用し、優れた電波吸収特性を有しております。

各電波吸収体を用いた衝立の電波吸収性能は、ご利用になる各VHP、CVシリーズの技術資料をご参照下さい。

簡易的な実験を行う場合に、壁面などからの不要な電波の反射抑制や暗室内での反射物の隠蔽に使用できます。標準寸法は、1220 (W) x 1830 (L)mm で、フレームは木材を使用しております。

標準寸法以外の衝立やVHPシリーズ、CVシリーズ以外の電波吸収体を使用した衝立のご相談も承ります。



SC-VHP